

USB ONE

Kurzanleitung | Quick Guide



TECHNISCHE DATEN

EINGANG	Lupine Akku
EINGANGSSPANNUNG	5.8 V – 8.4 V
AUSGANG	USB
AUSGANGSSPANNUNG	5 V
LADESTROM	bis zu 2.000 mA

1. Verbinde den USB ONE mit einem Original Lupine Akku.
2. Verbinde das Gerät das geladen werden soll über die USB Buchse mit dem USB ONE.

Achtung! Den USB ONE nach dem Ladevorgang vom Akku trennen. Damit lässt sich eine schädliche Tiefentladung des Akkus vermeiden.

TECHNICAL DATA

INPUT	USB PORT
INPUT VOLTAGE	5.8 V – 8.4 V
OUTPUT	USB
OUTPUT VOLTAGE	5 V
CHARGING CURRENT	up to 2.000 mA

1. Connect the USB ONE to your battery.
2. Connect the USB device you like to charge with the USB ONE.

Attention! When charging is complete. Disconnect the USB ONE from the battery to prevent a harmful deep discharge.

LUPINE LIGHTING SYSTEMS GMBH


Im Zwiesel 9, 92318 Neumarkt, Germany

Telefon: +49 (0) 9181 509 49-0

E-Mail: info@lupinelights.com

www.lupinelights.com

Weiterentwicklungen unserer Produkte und technische Änderungen vorbehalten.



@lupinelights
@lupinelights_professional



@Lupine
@Lupine Professional



@Lupine Lights