

USB ONE

Kurzanleitung | Quick Guide



TECHNISCHE DATEN

EINGANG	Lupine Akku
EINGANGSSPANNUNG	7.2 V - 14.4 V
AUSGANG	USB
AUSGANGSSPANNUNG	5 V
LADESTROM	bis zu 1.500 mA

1. Verbinde den USB TWO mit einem Original Lupine Akku.
2. Verbinde das Gerät, das geladen werden soll, mit dem entsprechenden Kabel des USB TWO.
3. Verbinde den Lupine Lampenkopf mit dem USB TWO.

HINWEIS: Ist ein Verbraucher angeschlossen, wird dies über eine blaue Status LED angezeigt.

Achtung! Den USB TWO nach dem Ladevorgang vom Akku trennen. Damit lässt sich eine schädliche Tiefentladung des Akkus vermeiden.

TECHNICAL DATA

INPUT	USB PORT
INPUT VOLTAGE	7.2 V - 14.4 V
OUTPUT	USB
OUTPUT VOLTAGE	5 V
CHARGING CURRENT	up to 1.500 mA

1. Connect the USB TWO to your Lupine battery.
2. Connect the device you want to charge, with the cable of the USB TWO.
3. Connect the Lupine lamphead with the USB TWO.

NOTE: As soon as an electrical consumer is plugged in, the blue status LED lights up.

Attention! When charging is complete. Disconnect the USB TWO from the battery to prevent a harmful deep discharge.

LUPINE LIGHTING SYSTEMS GMBH

Im Zwiesel 9, 92318 Neumarkt, Germany

Telefon: +49 (0) 9181 509 49-0
E-Mail: info@lupinelights.com
www.lupinelights.com

Weiterentwicklungen unserer Produkte und technische Änderungen vorbehalten.



@lupinelights
@lupinelights_professional



@Lupine
@Lupine Professional



@Lupine Lights