## USB-CONE Kurzanleitung Quick Guide



## TECHNISCHE DATEN

EINGANG	Lupine Akku
EINGANGSSPANNUNG	5.8 V - 8.4 V
AUSGANG	USB-C
AUSGANGSSPANNUNG	5 V
LADESTROM	bis zu 2.000 mA

- 1. Zuerst den USB CHARGER mit dem Lupine Akku verbinden.
- 2. Anschließend den USB CHARGER mit dem USB-C-Port verbinden.

Achtung! Der USB CHARGER kann mit dem USB-C-Port verbunden bleiben. Allerdings sollte der USB CHARGER vom Akku getrennt werden, wenn dieser nicht mehr über USB geladen wird.

## TECHNICAL DATA

INPUT	USB PORT
INPUT VOLTAGE	5.8 V - 8.4 V
OUTPUT	USB-C
OUTPUT VOLTAGE	5 V
CHARGING CURRENT	up to 2.000 mA

- 1. Connect the USB ONE to your battery.
- 2. Connect the USB device you like to charge with the USB ONE.

**Attention!** When charging is complete. Disconnect the USB ONE from the battery to prevent a harmful deep discharge.

## LUPINE LIGHTING SYSTEMS GMBH

Im Zwiesel 9, 92318 Neumarkt, Germany

Telefon: +49 (0) 9181 509 49-0 E-Mail: info@lupinelights.com

www.lupinelights.com

Weiterentwicklungen unserer Produkte und technische Änderungen vorbehalten.





