

# USB CHARGER

Kurzanleitung | Quick Guide



## TECHNISCHE DATEN

| EINGANG   | USB PORT        |
|-----------|-----------------|
| LADESTROM | bis zu 1.600 mA |

1. Zuerst den USB CHARGER mit dem Lupine Akku verbinden.
2. Anschließend den USB CHARGER mit dem USB-C-Port verbinden.

● **Bereit oder voll**    ● **Ladevorgang**

**Achtung!** Der USB CHARGER kann mit dem USB-C-Port verbunden bleiben. Allerdings sollte der USB CHARGER vom Akku getrennt werden, wenn dieser nicht mehr über USB geladen wird.

## TECHNICAL DATA

| INPUT            | USB PORT       |
|------------------|----------------|
| CHARGING CURRENT | up to 1.600 mA |

1. First connect the USB CHARGER with the Lupine battery.
2. Then connect the USB CHARGER with the USB-C port.

● **Ready or full**    ● **Charging**

**Attention!** You can leave the USB CHARGER connected to the USB port. However, if you disconnect it from the USB-C port, also disconnect it from the battery itself.

## LUPINE LIGHTING SYSTEMS GMBH

Im Zwiesel 9, 92318 Neumarkt, Germany

Telefon: +49 (0) 9181 509 49-0

E-Mail: [info@lupinelights.com](mailto:info@lupinelights.com)

[www.lupinelights.com](http://www.lupinelights.com)

Weiterentwicklungen unserer Produkte  
und technische Änderungen vorbehalten.



@lupinelights  
@lupinelights\_professional



@Lupine  
@Lupine Professional



@Lupine Lights